


**Material**

Deckbretter	2x Buche	420x100x15	011 33 004 E
Tritte	2x Buche	370x100x15	011 33 005 E
Holme	4x Fichte	550x80x25	011 33 003 E
	2x Bockleiterscharniere		883 36 653
	8x Halbrund-Holzschrauben	6x25	887 66 354
	8x Eckverbinder	7x50	880 77 901
	8x Senk-Spanplattenschraube	4x35	892 04 035

Du brauchst zudem:

Schraubenzieher (Kreuz und Schlitz)

Schraubzwingen

Schleifpapier (120, 150)

Schleifklotz

Holzleim

Baumwolllappen

Universal-Hartöl

## **Arbeitsbeschreibung**

---

### **Tritte**

1. 2 Stücke sind bereits auf 370 mm abgelängt, Längsseite innen schräg gehobelt und in der Querkante sind die Löcher für die Eckverbinder vorgebohrt.

### **Holme**

1. Holme sind abgelängt und die Obere und untere Schrägungen in einem Winkel von 112,5° sind geschnitten.
2. Nuten für die Tritte sind auf den inneren Längsseiten parallel zu den Schrägungen genutet: Breite 15 mm, Tiefe 10 mm.
3. Kanten brechen mit Schleifpapier Körnung 150.
4. Die äusseren 2 Schraubenlöcher (pro Holm) für die Eckverbinder sind bereits mit dem Spezialbohrer (Stufenbohrer) gebohrt.

### **Deckbretter**

1. Deckbretter, 2 Stück sind bereits auf 370 mm abgelängt.
2. Bohrlöcher auf den Deckbrettern sind  $\varnothing$  4,5 mm durchgehend vorgebohrt und auf der Oberseite angesenkt.
3. Bohrlöcher sind ebenfalls auf der oberen Stirnseite der Holme mit  $\varnothing$  2,5 mm vorgebohrt.

### **Bockleiterscharniere**

1. Auf der Innenseite der Holme sind die Bohrlöcher der Scharniere auf den jeweiligen Schenkeln vorgebohrt.

### **Montage Scharnier**

1. Scharniere an die Holme festschrauben
2. Funktionstest (lässt sich der Schenkel zuklappen)

### **Zusammenbau**

1. Alle Teile erst mit Körnung 120, dann 150 schleifen.
2. Bockleiter mit wenig Weissleim und Schrauben definitiv zusammenbauen (wenn überschüssiger Leim aus der Fuge austritt, kann dieser vor dem Aushärten mit einem feuchten Baumwollappen weggewischt werden).
3. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Oberfläche von Staub befreien und allfällige Druckstellen/Bleistiftstriche etc. wegschleifen. Öl mit Baumwollappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwollappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Das Öl ist nach ca. 24h ausgehärtet.

**Die Bockleiter ist fertig. Viel Spass!**