


Material

Sitz, Lehnteil	9x Esche	350x35x10	011 31 003
Sitzteil	2x Esche	308x35x10	011 31 004
Längsteile für Lehne	2x Esche	720x34x20	313 14 003 C
Längsteile für Sitz	2x Esche	560x34x20	313 14 004 C
Abdeckleiste	2x Esche	400x25x10	011 13 005 C
Lehne aus Stoff	1x Liegestuhlstoff	470x400	690 06 110
	25x Paschnägeln		887 16 235
	56x Senk-Spanplattenschraube	4x25	892 04 025

Du brauchst zudem:

Säge, Stichsäge oder Dekupiersäge	Ahle
Bohrer Ø 2.5, 4.5mm	Stechbeitel
Handhobel	Ausreiber
Schleifpapier (120, 150, 180)	Kreuz-Schraubenzieher
Schleifklotz	Holzleim
Feile	Hammer
Universal-Hartöl	Baumwolllappen
Schraubzwingen	

Längsteile für Sitz

1. Die 2 Längsteile zusammenzeichnen (560 mm).
2. Überblattung für die 2 kürzeren Leisten (10 mm tief), die Lage der 6 Sitzleisten, den Viertelkreis oben und die Schweifung unten nach Plan aufzeichnen.
3. Die 2 Querleisten mit den beiden Längsteilen zusammenzeichnen.
4. Leisten einpassen: Die 4 Überblattungen einzeichnen und ausstemmen (wie oben).
5. Viertelkreise und Schrägen sägen und feilen.
6. Flächen erst mit Korn 120 schleifen, dann Körnung 150, 180. Kanten erst nach dem Zusammenbau brechen.

Zusammenbau

1. 6 Sitzleisten: auf einer Längsseite 21 mm ab Stirnseite eine Senkrechte als Hilfe für die richtige Lage einzeichnen.
2. Lage der Sitz- und Lehnenleisten auf den Trägern (Längsleisten) einzeichnen.
3. In alle Leisten je 4 Schrauben einstecken.
4. Lehnenteil montieren:
Reihenfolge: Ausgestemmte Leisten – Stützleiste (Traverse)
 - Leisten Schritt für Schritt auf der angezeichneten Stelle gut fixieren und durch das \varnothing 4.5 mm Loch mit der Ahle vorstechen.
 - Sind alle Schraubpunkte mit der Ahle gekennzeichnet, die Markierung wegschleifen (radieren).
 - Wenig Leim auf die zu verbindenden Hölzer auftragen, Schrauben eindrehen (Für eine bessere Gleitfähigkeit, kann etwas Wachs an die Schrauben geben werden).
5. Sitzteil montieren:
Reihenfolge: Ausgestemmte Leisten – Sitz
 - Mass kontrollieren. Der Sitzteil muss im Lehnenteil einsteckbar sein und deshalb mindestens 2 mm Spiel haben.
 - Weiteres Vorgehen wie beim Lehnenteil.

Oberflächenbehandlung

1. Nachschleifen bis Körnung 180 und Kanten brechen.
2. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Öl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Das Öl ist nach ca. 24h ausgehärtet.

Montage des Stoffs (nach der Oberflächenbehandlung der Holzteile)

1. Den eingefalteten Stoff straff spannen und mit Zwingen provisorisch befestigen. Paschnägel einschlagen: Eindrehstellen der Schrauben für Abdeckleiste meiden.
2. Befestigen der Abdeckleisten: Durch den Liegestuhlstoff im Lehnenteil hindurch mit \varnothing 2.5mm 9mm tief vorbohren.
3. Schrauben eindrehen.

Der Campingstuhl ist fertig. Viel Spass!