


**Material**

Lehnteil	3x Esche	350x35x10	011 31 003 D
Sitz	6x Esche	350x35x10	011 31 006 D
Sitzteil	2x Esche	308x35x10	011 31 004 D
Längsteile für Lehne	2x Esche	720x34x20	313 14 003 D
Längsteile für Sitz	2x Esche	560x34x20	313 14 004 D
Abdeckleiste	2x Esche	400x25x10	011 13 005 D
Lehne aus Soff	1x Liegestuhlstoff	470x400	690 06 110 D
	25x Paschnägel		887 16 235
	56x Senk-Spanplattenschraube	4x25	892 04 025

Du brauchst zudem:

Holzleim	Ahle
Kreuz-Schraubenzieher	Schleifpapier (120, 150, 180)
Schleifklotz	Universal-Hartöl
Baumwolllappen	Bohrer Ø 2.5
Schraubzwingen	Hammer

## Arbeitsbeschreibung

---

### Zusammenzeichnen Lehnenteil

1. Leisten Sortieren: Die 2 Längsteile für die Lehne (720 mm) mit dem Schreinerdreieck kennzeichnen.
2. Die 3 Traversen der Lehne 350 mm (Bohrung aussen) zusammenstellen und ebenfalls mit Dreieck markieren. 2 der Leisten sind als Traverse in die bereits vorgefertigte Überblattung vorgesehen. Die Letzte Leiste wird ebenfalls als Traverse benötigt und wird auf die Längsteile aufgeschraubt (Masse aus dem Plan entnehmen und anzeichnen).



### Zusammenzeichnen Sitzteil

1. Die 2 Längsteile für den Sitz (560 mm) mit dem Schreinerdreieck kennzeichnen
2. Die 6 Sitzleisten: auf einer Längsseite 21 mm ab Stirnseite eine Senkrechte als Hilfe für die richtige Lage einzeichnen.
3. Die 2 Querleisten (308 mm) sind als Traverse in die bereits vorgefertigte Überblattung vorgesehen.
4. Lage der Sitzleisten auf den Trägern (Längsleisten) einzeichnen.



### Zusammenbau

1. In alle Leisten je 4 Schrauben einstecken.
2. Lehnenteil montieren:  
Reihenfolge: Ausgestemmte Leisten – obere Stützleiste
  - Leisten Schritt für Schritt auf der angezeichneten Stelle gut fixieren und durch das  $\varnothing$  4.5 mm Loch mit der Ahle vorstechen.
  - Sind alle Schraubpunkte mit der Ahle gekennzeichnet, die Markierung wegschleifen (radieren).
  - Wenig Leim auf die zu verbindenden Hölzer auftragen, Schrauben eindrehen (Für eine bessere Gleitfähigkeit, kann etwas Wachs an die Schrauben geben werden).
3. Sitzteil montieren:  
Reihenfolge: Ausgestemmte Leisten – Sitz
  - Mass kontrollieren. Der Sitzteil muss im Lehnenteil einsteckbar sein und deshalb mindestens 2 mm Spiel haben.
  - Weiteres Vorgehen wie beim Lehnenteil.

### **Oberflächenbehandlung**

1. Nachschleifen bis Körnung 180 und Kanten brechen.
2. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Öl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Das Öl ist nach ca. 24h ausgehärtet.

### **Montage des Stoffs (nach der Oberflächenbehandlung der Holzteile)**

1. Den eingefalteten Stoff straff spannen und mit Zwingen provisorisch befestigen. Paschnägel einschlagen: Eindrehstellen der Schrauben für Abdeckleiste meiden.
2. Befestigen der Abdeckleisten: Durch den Liegestuhlstoff im Lehnenteil hindurch mit  $\varnothing$  2.5mm 9mm tief vorbohren.
3. Schrauben eindrehen.

**Der Campingstuhl ist fertig. Viel Spass!**