


Material

Wandrahmen	3x Ahornleiste	340x55x12	122 10 001 C
	1x Ahornleiste	340x55x12	122 10 001 B/C
Frontrahmen	3x Ahornleiste	340x15x12	122 10 002 C
	1x Ahornleiste	340x15x12	122 10 002 B/C
Griffleiste	1x Ahornleiste	92x15x12	122 10 003 C
Rückwand	1x Birkenperrholz	300x300x6.5	122 10 004
Front	1x Birkenperrholz	300x300x6.5	122 10 004 B
Steckplatte	1x Kork	300x300x4	122 10 005
Tablar / Einlage	2x Föhre	300x45x10	122 10 006
Sichtfach	1x Acrylglas	280x80x4	122 10 007
Zwischenlage	1x Birkenperrholz	440x10x4	011 12 004
	1x Scheibenmagnet	Ø 10mm	122 08 007
	1x Gegenplatte	Ø 12 mm	122 08 008
	2x Scharniere	25x20	122 09 006
	8x Winkelschraube		313 02 002
	2x Aufhänger Lotfix		685 20 462
	9x Senk-Holzschraube	2x10	877 58 005
	8x Halbrund-Holzschraube	2x10	887 60 210
	4x Senk-Spanplattenschraube	3x12	892 03 012

Du brauchst zudem:

Rahmenspanner	Zwingen
Bohrer \varnothing 1.5, 3, 3.5, 10, 12	Ausreiber
Ahle	Holzleim
Schleifpapier (120, 150, 180)	Schleifklotz
Universal-Hartöl	Baumwolllappen
Araldit	

Arbeitsbeschreibung

1. Alle Teile zusammenstellen, um einen Überblick zu verschaffen. Wand- und Frontrahmen gemäss Plan zusammenzeichnen, wie auch mit Rückwand- sowie Frontplatte zusammenzeichnen. Beim zusammenzeichnen darauf achten, dass die Teile, bei denen bereits eine Aussparung für die Scharniere vorgefertigt ist, an die richtige Position gesetzt werden.
2. Wandrahmen mit Rückwand verleimen. Frontrahmen mit Steckplatte (Kork) und Frontplatte verleimen (Rahmenspanner).
3. Bohrungen für die Scheibenmagnete \varnothing 10mm und Gegenplatten \varnothing 12mm aufzeichnen und bohren. Auf die genaue Bohrtiefe achten (2.5mm). Beide Teile müssen nach der Montage mit der Holzoberfläche übereinstimmen.
4. Auf der Einlage die Bohrzentren für die Winkelschrauben mit der Ahle vorstechen und mit \varnothing 1.5mm vorbohren.
5. Alle Teile schleifen (Körnung 120-180).

Zusammenbau

1. Tablar, Einlage und Griffleiste verleimen.
2. Alle Teile, auch die vorbereiteten Zwischenlagen mit Universal-Hartöl behandeln: Öl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren.
3. Winkelschrauben eindrehen
4. Scheibenmagnet mit Araldit verleimen.
5. Montage der Magnet Gegenplatte.
6. Sichtfach montieren.
7. Aufhänger Lotfix anschrauben.
8. Scharniere montieren.

Die Disposchlüsselbox ist fertig. Viel Spass!