


Material

Einbau	1x Ulme	244x142x19	122 08 001 D
Einlage	1x Ulme	185x22x9	122 08 002 D
Kehlleiste	2x Falzleisten auf Gehrung Ulme	236x16x12	122 08 014
	2x Falzleisten auf Gehrung Ulme	154x16x12	122 08 015
Rahmen	2x Ulme auf Gehrung	236x22x6	122 08 016
	2x Ulme auf Gehrung	154x22x6	122 08 017
Boden / Deckel	2x Sperrholz Birke	224x142x6.5	122 08 005
	1x Schiefertafel	224x142x3	122 08 006
	2x Scheibenmagnet	Ø 10 mm	122 08 007
	2x Gegenplatte	Ø 12 mm	122 08 008
	2x Senk-Holzschraube	2x12	877 58 005
	1x Spielkarten D in Polystyrol Etui		122 08 010
	1x Spielkarten F in Polystyrol Etui		122 08 011
	1x Schwamm in Polystyrol Etui		122 08 012
	2x Kreidestift	175x9	122 08 013

Du brauchst zudem:

Schleifpapier (120, 150, 180)	Schleifklotz
Hammer	Rahmenspanner
Schlitzschraubenzieher	Holzleim
Araldit	Universal-Hartöl
Baumwolllappen	

Arbeitsbeschreibung

Unterteil

1. Alle Teile Zusammenstellen, Übersicht verschaffen welche Stücke verleimt werden (eventuell kennzeichnen).
2. Innenseiten des Rahmens (mit Körnung 150,180) schleifen.
3. Rahmen mit Boden verleimen und mit dem Rahmenspanner pressen. Achtung Öffnungshilfen (Fase) an den kurzen Seiten sind oben.
4. Die Einbauplatte hat bereits die Endform. Die zwei Bohrungen Ø 12 mm für die Magnet Gegenplatten sind gemäss Plan, 2.5 mm tief vorgebohrt.
5. Einbauplatte und Einlage schleifen (Körnung 120-180).
6. Einbau und Einlage verleimen.

Deckel

1. Bohrungen für die Scheibenmagnete sind bereits getätigt.
2. Scheibenmagnete mit Araldit verleimen.
3. Kehlleisten zusammenstellen und eventuell kennzeichnen. Achtung Öffnungshilfen (Fase) an den kurzen Seiten sind unten.
4. Rahmen mit Schiefertafel und Deckel verleimen, mit Rahmenspanner pressen.

Abschlussarbeiten

1. Alle Holzteile nachschleifen (bis Körnung 180), Kanten brechen.
2. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Oberfläche von Staub befreien und allfällige Druckstellen/Bleistiftstriche etc. wegschleifen. Öl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Das Öl ist nach ca. 24h ausgehärtet.
3. Montage der Magnet Gegenplatten.

Das Set ist fertig. Viel Spass!