

Material

1x Kirschbaum	480 x 140 x 18	011 02 001
1x Bügelschraube		887 82 054

Du brauchst zudem:

Schleifpapier 150, 180	Schleifklotz
Universal-Hartöl	Baumwolllappen



Arbeitsablauf

1. Flächen und Kanten schleifen, erst mit Körnung 150 dann mit 180.
2. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Öl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Das Öl ist nach ca. 24h ausgehärtet.
3. Bügelschraube eindrehen.

Der Kleiderbügel ist fertig. Viel Spass!