


**Material**

Boden/Deckel	1x Fichte	500x135x15	011 23 001
Seitenteile	1x Fichte	620x80x12	011 26 001
	2x Schatullenscharnier	25x20	122 09 006
	8x SK-Holzschraube	2x10	887 58 005
	4x SK-Spanplattenschraube	3x30	892 03 030
	4x Dübel gerippt, Buche	6x30	981 85 605
	4x Astflick Fichte	d20	981 90 102

Du brauchst zudem:

Säge, Stichsäge oder Dekupiersäge

Handhobel

Ahle

Ausreiber

Schleifpapier (120, 150, 180)

Holzleim

Kreuz-Schraubenzieher

Baumwolllappen

Stechbeitel

Bohrer Ø 6, 3.5

Zwingen

Schleifklotz

Schlitz-Schraubenzieher

Universal-Hartöl

## Arbeitsbeschreibung

---

1. Fichtenbrett (500x135x15mm) für den Boden und Deckel gemäss Plan anzeichnen und ablängen.
2. Rundum an der Unterseite des Deckels und Oberseite des Bodens mit dem Handhobel eine 5mm Fase hobeln (gemäss Plan).
3. Alle Kanten mit Körnung 120, 150 schleifen.
4. Fichtenbrett (620x80x12mm) längen anzeichnen und ablängen. Die Eckverbindung gemäss Plan anreissen, aussägen und mit Stechbeitel (optional Feile) passgenau nachbearbeiten.
5. Beim Rückenteil Scharniervertiefung mit Stechbeitel ausnehmen.
6. Seitenteile zusammenstecken, Bohrloch anzeichnen. Vorstechen und idealerweise auf der Ständerbohrmaschine bohren ( $\varnothing$  6mm). Tiefe beachten, Dübel soll 2mm vorstehen.
7. auf Bodenplatte 4 Löcher aufzeichnen, vorstechen und mit  $\varnothing$  3.5mm bohren und die Unterseite leicht ausreiben. Bohrzentren seitlich 50mm, vorn und hinten 16mm von aussen nach innen versetzt.
8. Die Flächen der Innenseiten mit Körnung 120, 150, 180 schleifen.
9. Seitenwände zusammenleimen inklusiv Dübel. Mit Schraubzwingen pressen, Winkel kontrollieren.
10. Nach dem Aushärten des Leimes, die vorstehenden Dübel mit dem Handhobel bündig hobeln. Mit Körnung 120 alles flächenbündig schleifen.
11. Alle Teile mit Körnung 150, 180 schleifen und Kanten leicht brechen.
12. Seitenwände mit Bodenplatte verschrauben. Scharnier montieren, genau ausrichten. Drehpunkt beachten, vorstechen und festschrauben.
13. Füsse (Astflick Fichte  $\varnothing$ 20) an Unterseite des Bodens leimen, von Aussenkante 10mm nach innen versetzt.
14. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Öl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Das Öl ist nach ca. 24h ausgehärtet.