


**Material**

Boden/Deckel	2x Fichte	200x135x15	122 11 001
Seitenteile	2x Fichte	180x80x12	022 11 002
	2x Fichte	115x80x12	122 11 003
	2x Schatullenscharnier	25x20	122 09 006
	8x SK-Holzschraube	2x10	887 58 005
	4x SK-Spanplattenschraube	3x30	892 03 030
	4x Dübel gerippt, Buche	6x30	981 85 605
	4x Astflick Fichte	d20	981 90 102

Du brauchst zudem:

Handhobel	Ahle
Zwingen	Schleifklotz
Holzleim	Schlitz-Schraubenzieher
Kreuz-Schraubenzieher	Universal-Hartöl
Baumwolllappen	Schleifpapier (120, 150, 180)

## **Arbeitsbeschreibung**

---

1. Fichtenbrett (500x135x15mm) für den Boden und Deckel gemäss Plan anzeichnen und ablängen.
2. Rundum an der Unterseite des Deckels und Oberseite des Bodens mit dem Handhobel eine 5mm Fase hobeln (gemäss Plan).
3. Alle Kanten mit Körnung 120, 150 schleifen.
4. Fichtenbrett (620x80x12mm) längen anzeichnen und ablängen. Die Eckverbindung gemäss Plan anreissen, aussägen und mit Stechbeitel (optional Feile) passgenau nachbearbeiten.
5. Beim Rückenteil Scharniervertiefung mit Stechbeitel ausnehmen.
6. Seitenteile zusammenstecken, Bohrloch anzeichnen. Vorstechen und idealerweise auf der Ständerbohrmaschine bohren ( $\varnothing$  6mm). Tiefe beachten, Dübel soll 2mm vorstehen.
7. auf Bodenplatte 4 Löcher aufzeichnen, vorstechen und mit  $\varnothing$  3.5mm bohren und die Unterseite leicht ausreiben. Bohrzentren seitlich 50mm, vorn und hinten 16mm von aussen nach innen versetzt.
8. Die Flächen der Innenseiten mit Körnung 120, 150, 180 schleifen.
9. Seitenwände zusammenleimen inklusiv Dübel. Mit Schraubzwingen pressen, Winkel kontrollieren.
10. Nach dem Aushärten des Leimes, die vorstehenden Dübel mit dem Handhobel bündig hobeln. Mit Körnung 120 alles flächenbündig schleifen.
11. Alle Teile mit Körnung 150, 180 schleifen und Kanten leicht brechen.
12. Seitenwände mit Bodenplatte verschrauben. Scharnier montieren, genau ausrichten. Drehpunkt beachten, vorstechen und festschrauben.
13. Füsse (Astflick Fichte  $\varnothing$ 20) an Unterseite des Bodens leimen, von Aussenkante 10mm nach innen versetzt.
14. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Öl mit Baumwollappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwollappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Das Öl ist nach ca. 24h ausgehärtet.