

**Material**

---

1x Lärchenholz	320 x 100 x 15	011 01 001
8x Winkelschrauben mit Rosette	Ø 3mm	313 02 002
2x Aufhänger		685 46 801

Du brauchst zudem:

Hammer

**Arbeitsablauf**

---

1. Aufhänger einschlagen: Aufhängezahnung oben.
2. Winkelschrauben eindrehen, evtl. mit einer Flachzange.

Und fertig ist das Schlüsselbrett. Viel Spass!