

Material

1x Lärchenholz	320 x 100 x 15	011 01 001
8x Winkelschrauben mit Rosette	Ø 3mm	313 02 002
2x Aufhänger		685 46 801

Du brauchst zudem:

Schleifpapier 150	Handhobel
Universal-Hartöl	Baumwolllappen
Ahle	Bohrer Ø 3,13mm
Hammer	Schleifklotz


Arbeitsablauf

1. Stirnseiten des Brettchens schleifen (150 Körnung).
2. An den Längsseiten Fase (abgeschrägte Fläche) gemäss Plan einzeichnen. Auf der Vorderseite die Bohrzentren für die Winkelschrauben, auf der Rückseite die Position der Kunststoffaufhänger festlegen.
3. Mit hochgestellten Bankhaken und Zulagen das Brett unter einem Winkel von 45° längs einspannen und mit dem Handhobel beide Fasen hobeln.
4. Sämtliche Bohrzentren mit der Ahle vorstechen. Bleistiftstriche radieren oder abschleifen.
5. Auf der Vorderseite Löcher für die Winkelschrauben mit Ø 3mm Bohrer, 6mm tief vorbohren.
6. Auf der Rückseite mit Ø 13mm die zwei Bohrungen für die Aufhänger 8.5mm tiefbohren.
7. Breit- und Längsseite mit Schleifpapier (150 Körnung) schleifen.
8. Aufhänger einschlagen: Aufhängezahnung oben.
9. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl. Stirnseite zweimal behandeln
10. Winkelschrauben eindrehen.
11. Und fertig ist das Schlüsselbrett. Viel Spass!