

**Material**

|                                |                |            |
|--------------------------------|----------------|------------|
| 1x Lärchenholz                 | 320 x 100 x 15 | 011 01 001 |
| 8x Winkelschrauben mit Rosette | Ø 3mm          | 313 02 002 |
| 2x Aufhänger                   |                | 685 46 801 |

Du brauchst zudem:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Schleifpapier 150 | Schleifklotz    |
| Universal-Hartöl  | Baumwolllappen  |
| Ahle              | Bohrer Ø 3,13mm |
| Hammer            |                 |


**Arbeitsablauf**

1. Stirnseiten des Brettchens schleifen (150 Körnung).
2. Auf der Vorderseite die Bohrzentren für die Winkelschrauben, auf der Rückseite die Position der Kunststoffaufhänger festlegen.
3. Sämtliche Bohrzentren mit der Ahle vorstechen. Bleistiftstriche radieren oder abschleifen.
4. Auf der Vorderseite Löcher für die Winkelschrauben mit Ø 3mm Bohrer, 6mm tief vorbohren
5. Auf der Rückseite mit Ø 13mm die zwei Bohrungen für die Aufhänger 8.5 mm tiefbohren.
6. Breit- und Längsseite mit Schleifpapier (150 Körnung) schleifen.
7. Aufhänger einschlagen: Aufhängezahnung oben.
8. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl. Stirnseite zweimal behandeln
9. Winkelschrauben eindrehen
10. Und fertig ist das Schlüsselbrett. **Viel Spass!**