

Material

1x Ahorn verleimt 342 x 152 x 15 011 03 001

Du brauchst zudem:

Stichsäge / Dekupiersäge	Handhobel
Bohrer Ø 12mm	Astlochbohrer Ø 25mm
Ausreiber	Feile
Schleifpapier 120	Schleifklotz


Arbeitsbeschreibung

1. Die Masse können auch aus dem Plan entnommen und auf das Ahornbrett übertragen werden (Reisspunkte sind auf dem Plan enthalten).
2. Bohrlöcher (Zentren) für die inneren Schulterrundungen und für die Aufhängung bestimmen und anzeichnen.
3. Stirnseite des Brettes mit dem Handhobel bestossen
4. Brett auf die Breite hobeln.
5. Für Schulterrundungen mit Astlochbohrer Ø 25mm und für die Aufhängung mit Ø 12mm bohren. Von der einen Brettseite her bis sich die Bohrspitze abzeichnet, von der Gegenseite her durchgehend bohren.
6. Handgriff mit der Stichsäge / Dekupiersäge aussägen.
7. Schulter und Handgriff feilen (Tipp: In Hinterzange einer Werkbank spannen oder mit einer Schraubzwinde am Tisch fixieren).
8. Fasern am Brettende beidseitig anreissen.
9. Die Faser hobeln, dafür das Brett wiederum in der Hinterzange einspannen/fixieren.
10. Mit Schleifpapier Körnung 120 in der Faserrichtung (längs)schleifen; Kanten abziehen/brechen.

Varianten

Grösse und Endform des Schneidebretts selbst bestimmen.