


Material

1x Nussbaum	560x120x10	311 09 001
2x Nussbaum	465x130x10	311 09 002
4x Hülsenschrauben	M4 25-35mm	888 05 059
16x SK-Holzschraube	3x15	887 51 604
4x SK Holzschraube	3x25	887 51 802

Du brauchst zudem:

Säge, Stichsäge oder Dekupiersäge

Ahle

Handhobel

Bohrer Ø 3,5,5,5mm

Feile

Kreuz-Schraubenzieher

Ausreiber

Schleifpapier (120, 150, 180)

Schleifklotz

Universal-Hartöl

Baumwolllappen

Arbeitsbeschreibung
Rahmen, Füße

1. Sägen der ersten Längsleisten aus dem Brett (560x120x10). Leistenbreite 20mm plus Reserve um die Schnittkante zu Bestossen. Leisten auf 550mm ablängen.
2. Bestossen des Restbrettes.
3. Sägen der zweiten Längsleiste.
4. Erneut bestossen des Restbrettes, dann in der Breite Halbieren.

5. Sägen der Griffe und Füße. Leistenbreite 30mm plus Reserve um die Schnittkante zu Bestossen. Leisten auf 275mm ablängen.
6. Alle Stirnkanten Feilen oder Schleifen.

Auflagefläche

1. Die beiden Bretter (465x130x10) Längs halbieren.
2. Schnittkante mit Handhobel bestossen, dass alle vier Teile eine Breite von 60mm aufweisen.
3. Die vier Leisten auf Länge von 460mm ablängen
4. Alle Stirnkanten Feilen oder Schleifen.
- 5.

Zusammenzeichnen /Anreissen (Rahmen, Auflagefläche)

1. Längsleisten, Griffe (Querleisten) und die Auflagefläche auf der Oberseite Zusammenzeichnen (Schreinerdreieck).
2. Anreissen und Vorstechen der Schraubenlöcher in den Griffen und in den Längsleisten

Bohren des Rahmens

1. Vorzugsweise mit einer Ständerbohrmaschine bohren.
2. Ø 5.5mm bohren für Bücherschraube (Griff/Seitenleisten)
3. Provisorischer Zusammenbau des Rahmens.

Zusammenzeichnen /Anreissen, von Unterseite

1. Position der Füße am Rahmen und der Auflagefläche anreissen.

Bohren der Füße

1. Bohrpositionen aus dem Plan entnehmen und auf die Fussteile aufreissen. Mit der Ahle vorstechen und mit einem Bohrer Ø 3.5mm bohren, Löcher ausreiben.
2. Provisorischer Zusammenbau der Füße und Auflagefläche.

Fertigstellen

1. Allenfalls Anpassungen bei Ungenauigkeit (Überzähne)
2. Alles in Einzelteile zerlegen
3. Alle Flächen mit Körnung 120-180 schleifen und Kanten leicht brechen.

Oberflächenbehandlung

1. Universal-Hartöl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Nach ca. 24h ist das Hartöl ausgehärtet.

Zusammenbau

1. Nach dem Aushärten das Serviertablett zusammenbauen.