


Material

Längsleisten	2x Nussbaum	550x20x10	311 09 003
Griffe/Füße	4x Nussbaum	275x30x10	311 09 004
Auflagefläche	4x Nussbaum	460x60x10	311 09 005
	4x Hülsenschrauben	M4 25-35mm	888 05 059
	16x SK-Holzschraube	3x15	887 51 604
	4x SK Holzschraube	3x25	887 51 802

Du brauchst zudem:

Kreuz-Schraubenzieher	Schleifklotz
Schleifpapier (120, 150, 180)	Universal-Hartöl
Baumwolllappen	

Arbeitsbeschreibung

Bestandteile kontrollieren

1. Alle Teile sind auf Fertiggrösse formatiert und alle Löcher sind vorgebohrt und ausgerieben.
2. Das Servierbrett ohne Schrauben zusammenstellen, um einen Überblick zu verschaffen.

Schleifen

1. Alle Flächen und Kanten erst mit Körnung 120, dann mit 150, 180 schleifen.
2. Kanten leicht brechen.

Oberflächenbehandlung

1. Universal-Hartöl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Nach ca. 24h ist das Hartöl ausgehärtet.

Zusammenbau

1. Nach dem Aushärten des Öles das Serviertablett zusammenbauen.

Das Servierbrett ist fertig. Viel Spass!