

Material

1x Birnenbaum	186x152x10	011 22 004 C
1x Birnbaum	186x152x10	011 22 005 C
1x Chromstahlrohr	10 x 1.5 x 100	011 22 002
1x Sechskantschraube	M6 x 120	897 06 120
1x Einschlagmuffe	M6 x 11	885 36 923
2x Acrylglasrohr farblos	460 x 20 x 2	011 22 003
1x Holzkugel halbgebohrt	Ø 35 mm	671 20 035
1x Salz-Pfefferstreuer Set		011 22 004



Du brauchst zudem:

Zirkel	Doppelseitiges Klebeband
Stichsäge / Dekupiersäge	Schleifpapier (150, 180)
Feile	Schleifklotz
Holzleim	Universal-Hartöl
Baumwolllappen	

Arbeitsbeschreibung

1. Deckel und Boden sind bereits definieren und weisen unterschiedliche Bohrungen auf. Boden unten Ø 15 mm, 5 mm tief. 6 mm Loch durchgehend. Von oben im Boden sind zwei Ø 20 mm 2 mm tiefgebohrt. Im Deckel sind folgende Löcher vorhanden: Im Zentrum ein Ø 10 mm Loch (durchgehend, für das Chromstahlrohr), zwei Ø 20 mm Löcher durchgehend für die Acrylglasrohre. Zwei Löcher Ø 45 mm und ein Loch Ø 65 mm, für die Gewürze.
2. Für die Bearbeitung der Form des Gewürzständers, den Detailplan ausdrucken und mit Klebeband oder ähnlichem, auf die Oberseite des Deckels kleben. Die Masse können auch aus dem Plan entnommen und auf das Birnenbaumbrett übertragen werden (Reisspunkte sind auf dem Plan enthalten).
3. Die beiden Bretter mit Doppelseitigem Klebeband aufeinander fixieren (Innenseite der Bretter): als Zentrierhilfe dienen die Acrylglasrohre; Die Rohre in den Boden stecken und Deckel über Die Rohre bis zum Boden nach unten drücken. Bretter miteinander einspannen.
4. Mit der Stichsäge / Dekupiersäge beide Bretter zusammen aussägen.

5. Schnittkanten fertig bearbeiten: Feilen, Flächen und Kanten schleifen, erst mit Körnung 150 dann mit 180.
6. Einschlagmuffe mit etwas Leim versehen und mit dem Hammer in die Halbgebohrte Kugel einschlagen oder mit Hilfe der Hinterzange einpressen.
7. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Öl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Das Öl ist nach ca. 24h ausgehärtet.
8. Gemäss Zeichnung zusammenbauen: Sechskantschraube von unten durch den Boden stecken, Chromstahlrohr über die Schraube stülpen. Acrylglasrohr in die Bohrung am Boden einstecken. Die 10 mm Bohrung im Deckel über das Chromstahlrohr nach unten schieben, auch über die Acrylglasrohre, diese geben die Distanz vor (Oberkante Acrylglasrohre = Oberseite Deckel).

Und fertig ist der Tischgewürzständer. Viel Spass!