

**Material**

1x Birnenbaum	186x152x10	011 22 004 D
1x Birnbaum	186x152x10	011 22 005 D
1x Chromstahlrohr	10 x 1.5 x 100	011 22 002
1x Sechskantschraube	M6 x 120	897 06 120
1x Einschlagmuffe	M6 x 11	885 36 923
2x Acrylglasrohr farblos	zugeschnitten	011 22 003
1x Holzkugel gebohrt	Ø 35 mm	671 20 035
1x Salz-Pfefferstreuer Set		011 22 004



Du brauchst zudem:

Schleifpapier (150, 180)	Schleifklotz
Holzleim	Universal-Hartöl
Baumwolllappen	

**Arbeitsbeschreibung**

1. Flächen und Kanten schleifen, erst mit Körnung 150 dann mit 180.
2. Einschlagmuffe mit etwas Leim versehen und mit dem Hammer in die Halbgebohrte Kugel einschlagen oder mit Hilfe der Hinterzange einpressen.
3. Oberflächenbehandlung mit Universal-Hartöl: Öl mit Baumwolllappen auftragen, ca. 20 Minuten einziehen lassen. Danach mit einem trockenen Baumwolllappen überschüssiges Öl abziehen und Oberfläche polieren. Das Öl ist nach ca. 24h ausgehärtet.
4. Gemäss Zeichnung zusammenbauen: Sechskantschraube von unten durch den Boden stecken, Chromstahlrohr über die Schraube stülpen. Acrylglasrohr in die Bohrung am Boden einstecken. Die 10 mm Bohrung im Deckel über das Chromstahlrohr nach unten schieben, auch über die Acrylglasrohre, diese geben die Distanz vor (Oberkante Acrylglasrohre = Oberseite Deckel).

**Und fertig ist der Tischgewürzständer. Viel Spass!**