



Material

Schale	1x Acrylglas weiss	200x200x3	013 04 003
--------	--------------------	-----------	------------

Du brauchst zudem:

Ziehklinge

Glasschüssel / Blechdose

Backofen

Backhandschuhe

Arbeitsbeschreibung

Vorbereiten

1. Glasschüssel oder leere Blechdose bereitstellen
2. Folie von Acrylglas entfernen
3. Backofen vorheizen Unter-/Oberhitze auf 200 °C mit Backblech
4. Backhandschuhe bereitlegen
5. Ecken von Acrylglas etwas schleifen/abrunden

Ausführung

1. Acrylglas ohne Folie in Backofen legen
2. 3mm dickes Acrylglas 1-2min erwärmen
3. Mit Backhandschuhe herausnehmen und über Glasschüssel oder Blechdose legen
4. 30 Sekunden bis 1 Minute etwas auskühlen lassen
5. Wenn das Acrylglas bereits etwas angehärtet ist, in gewünschte Form biegen!
Achtung heiss!
6. 2 Minuten in Form halten
7. Von der Glasschüssel nehmen und auskühlen lassen

Optional

- Es gibt die Möglichkeit die geformte Schüssel ein zweites Mal zu biegen. Einfach wieder in den Backofen legen und erneut 2 min in die flache Form fallen lassen. Wieder herausnehmen und gleiche Schritte ab Punkt 4.
- Bei Transparentem Acrylglas sind kleine Blattern ein spezieller Nebeneffekt und das Acrylglas wirkt weiss. Hierfür einfach das Acrylglas ca. 5 Minuten bei 200°C im Backofen lassen und beobachten bis der gewünschte Effekt da ist.

Wichtig:

Den Raum in dem das Acrylglas erwärmt und geformt wird, zwischendurch und zum Schluss gut lüften.